



Tento list platí pro všechny modely letounu Eurostar, Sportstar, Harmony.

Ovladače v kabině a palubní deska

Text:

Ukazatel teploty hlav válců

je nahrazen textem:

Ukazatel teploty chladicí kapaliny

Pohonná jednotka

Část **Motorové přístroje**

Text:

Teploměr hlav válců

Snímač teploty hlav válců snímá teplotu válce č. 3. Pracovní rozsah teploměru hlav válců je 50 – 150 °C.

je nahrazen textem:

Teploměr chladicí kapaliny

Snímač teploty chladicí kapaliny snímá teplotu válce č. 3. Pracovní rozsah teploměru chladicí kapaliny je 50 – 150 °C.